

# Návod na údržbu vinylovej podlahovej krytiny s PUR

## Preventívna údržba



Aby bol zachovaný pôvodný vzhľad podlahovej krytiny čo možno najdlhšie, dodržiavajte prosím tieto základné pravidlá:

- redukuje množstvo nečistôt zanesených na podlahovú krytinu pomocou dostatočne veľkej čistiacej rohože / zóny (zhruba 80% nečistôt je vnesených zvonka)
- odstráňte nečistoty čo možno najskôr, nakoľko zvyšujú mieru opotrebenia a môžu spôsobiť zmenu farebnosti podlahovej krytiny
- odstráňte kamienky a nečistoty zrnitej povahy, ktoré spôsobujú poškrabanie podlahovej krytiny
- počas realizácie akýchkoľvek stavebných prác podlahovinu prikryte
- nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá
- zabezpečte pravidelnú údržbu pre zachovanie dlhej životnosti, z hygienických a tiež z estetických dôvodov

### Dôležité:

Vystavenie podlahovej krytiny prílišnej abrázii, napr. používaním obuvi s kovovými hrotmi, nábytku s ostrými hranami, nečistotám (napr. piesok, malé kamienky), neustále kĺzanie či opakované tlačenie na rovnakom mieste predstavuje extrémne zaťaženie a pokiaľ k nemu dochádza dlhodobo, môže nastať poškodenie podlahovej krytiny.

## Denná a pravidelná údržba



**Suché čistenie mopom** - odstráňte prach a nečistotu suchým alebo mierne navlhčeným mopom z priadze či mikrovlákná, alebo mopom na jedno použitie. Je možné použiť aj vhodný zmeták s mäkkými vláknami.

**ALEBO**

**Čistenie vysávačom** - aby sa odstránil prach a voľné nečistoty. Odporúča sa pre veľké plochy a úvodné čistenie podlahy.



**Vlhké čistenie mopom** - použite mop mierne navlhčený vodou alebo roztokom detergentu. Je dôležité, aby voda nezostávala na povrchu a nevytvárala na ňom film. Podlaha musí byť opäť suchá po 15-20 sekundách.

**ALEBO**

**Kombinovaný čistiaci stroj** – priemyselné strojové čistenie (veľké plochy). Použite zriadený neutrálny detergent. Možnosť prispôbiť rýchlosť (z nízkej 150-250 ot./min. na vyššiu). Použite nylonovú (polyamidovú) kefu, nie pad.



**Ručné čistenie kefou** - vyčistite kefou (so stredne tvrdým vlasom) za pomoci zriadeného neutrálneho čistiaceho prostriedku na podlahy (pH 7-10).

**ALEBO**

**Strojové čistenie kefami** – nastriekajte zriadený detergent strojom a strojovo vyčistite.



**Odstránenie flákov a škvŕn** - pri vzniku flákov a škvŕn konajte okamžite. Ručne škvŕnu vyčistite bielou alebo červenou poduškou s neutrálnym detergentom (nesmú sa používať rozpúšťadlá). Pracujte od okraja fláku do jeho stedu. Potom opláchnite čistou vodou a vytrite dosucha.

## Periodická údržba



### Ľahké znečistenie

**Sprejové čistenie** – zmiešajte vodu a neutrálny detergent v nádržke stroja. Doporučená rýchlosť je 300-500/1000 ot./min.

### Silné znečistenie

**Strojové čistenie kefami** - vyčistite strojom s valcovými kefami (nastriekajte zriadený detergent pomocou stroja).



### V prípade potreby

**Suché strojové čistenie** – pokiaľ je potreba, prekefujte povrch za sucha, aby sa obnovil jeho lesk. Biely alebo béžový pad (poduška). Doporučená rýchlosť je 500-1000 ot./min.