

Návod na čištění a údržbu

2019

S'Match-It Proflex M, Reflex M Evolution, Multiflex M , Flexlock DŘEVO



UPOZORNĚNÍ

Dřevo je organický materiál, který reaguje na relativní vlhkost (RH). Dřevo se sesychá v suchém prostředí a bobtná při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. V oblastech, kde je dřevo vystaveno vysoké nebo nízké relativní vlhkosti po delší dobu, se může vyskytnout poškození dřeva. Proto je důležité, aby se RH v hale pohybovala mezi 40-60%. Použití příliš velkého množství vody na dřevěné podlahy (opakované mytí s automatickým strojem nebo mopem, únik ze střechy apod.) způsobuje vážné poškození. Neočekávané změny atmosférických podmínek (teplota a vlhkost vzduchu) mohou způsobit nevratné poškození dřevěné podlahy.

Dodržování pokynů pro pravidelné čištění a údržbu zajistíte udržení úrovně sportovního výkonu, čistoty a hygieny. V případě nedodržení těchto předpisů společnost Tarkett Sports nenese odpovědnost za škody způsobené poškozením podlahy.

V případě dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne doplňující informace.

Cílem běžné údržby dřevěných podlah by mělo být:

- Udržovat sportovní charakteristiky jako je lesk a tření*.
- Zachovat hygienické podmínky i přes intenzivní používání zařízení.
- Udržovat podlahu čistou a udržovat její vzhled.

* Je nutné si uvědomit, že tření na podlaze je nesmírně citlivé na čištění a množství prachu na sportovní dřevěné podlaze. K udržení sportovních výkonů se doporučuje pravidelné čištění.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Zanesení nečistot, jako je prach nebo písek a štěrk (vytváření mechanického oděru), způsobuje poškození podlahy. Doporučujeme instalovat antistatické dveřní rohože u vstupů do sportovní haly a použití speciální obuvi.

- Prach by měl být odstraněn z podlahy pomocí mopu (suchého) nebo vysavače
Frekvence: denně
- Manuální mokré čištění provádět pouze NAVLHKO, tj. důkladně vyždímaným mopem s mikrovláknovým potahem nebo s podloženou mikrovláknovou tkaninou. Používat pouze produkty, které jsou certifikovány pro sportovní podlahoviny, jako např. Dr. Schutz PU čistič nebo euku clean.
Dbát pokynů výrobce produktů.
Frekvence: Každý 2 až 3 den.


- Nadměrné množství vody na podlaze může způsobit vážné poškození. Proto je zakázáno umývání **mokrým mopem nebo klasickými mycími stroji**. Dbejte také na ochranu squashových podlah při mytí stěn.
- Pro mechanické čištění Tarkett Sports doporučuje používat příslušný stroj ROTOWASH(B60) nebo jeho ekvivalent. Požádejte společnost Rotowash o ukázkou údržby na místě. (kontakt naleznete na konci dokumentu) .Čištění zařízením Rotowash lze provádět pomocí vody s nebo bez čistícího prostředku (veškerý použitý čistící prostředek musí být pH neutrální, používá se v poměru doporučeném výrobcem)
- Odstraňte stopy dehtu nebo kaučuku pomocí hadru namočené v doporučeném koncentrovaném čistícím přípravku.
- Odstraňte stopy pryskyřice používané při házené pomocí detergentu Dr.Schutz (kontakt naleznete na konci dokumentu). Pryskyřici doporučujeme odstranit co nejdříve. Měl by být použitý hadřík namočený v některém doporučeném přípravku * nebo se pokuste o odstranění pryskyřice pomocí stroje Rotowash * (nechte přípravek působit a následně vyčistěte).
- Respektujte podmínky použití doporučené výrobcem. Nedodržení může způsobit vážné poškození

ATMOSFERICKÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

- Požadovaná vlhkost vzduchu

Tyto požadavky jsou stanoveny mezi teplotami od 15 do 20 °C.

- Ve sportovní hale, kde je instalována dřevěná sportovní podlaha se doporučuje teplota mezi 15 to 20 °C. Vysoké, neočekávané a nepřírozené kolísání teploty může způsobit fyzické poškození. Vyvarujte se výkyvů teploty, aby se zabránilo kondenzaci, která by způsobila poškození podlahy. (udržujte ji nad rosným bodem).




NOSNOST

Typy nosnosti

Každá dřevěná podlaha má vlastní nosnost. Tato nosnost závisí na vnitřní (konstrukci podlahy, typu desky, druhu dřeva) a vnějších faktorech (bodové zatížení nebo rozložené zatížení).

- Bodové zatížení je zatížení malé oblasti kontaktu s podlahou. To je typické pro nohy gymnastického náradí, kolečka a mobilní basketbalové koše nebo stojany a podobně. Všeobecně je tento tlak velmi silný a tento typ zatížení může vážně poškodit dřevěnou podlahovou krytinu. Pokud bodové zatížení překročí níže uvedenou přípustnou hodnotu, měla by se k rozložení zatížení použít roznášecí podložka, která ji rovnoměrně rozloží.
- Rozložené zatížení je aplikováno na roznášecí podložku, která rozloží zatížení. Zatížení se obecně aplikuje na na několik desek, které podírají podlahu. Úroveň tlaku je tedy nižší a zatížení tím nepoškodí podlahu.



Připustné zatížení: doporučení

▪ Bodové zatížení - doporučení


Typ podlahové krytiny	Bodové zatížení	Minimální vzdálenost mezi zatížením
Reflex M Evolution*	250 kg	500 mm
Proflex M *	250 kg	500 mm
Sportable *	250 kg	600 mm
Multiflex M	350 kg	300 mm

Tažná síla: Úděl síly působící na povrchu podlahy

*Úděl síly působící na povrchu podlahy (Reflex M Evolution, Proflex M, Sportable, Multiflex M) je závislý na typu podlahy a na typu zatížení.

Všechny podlahy jsou navrženy pro zatížení až 250 kg. Pro vyšší zatížení doporučujeme použít rozložení zátěže pomocí rozložecí podložky. Všechny podlahy jsou navrženy pro zatížení až 250 kg. Pro vyšší zatížení doporučujeme použít rozložení zátěže pomocí rozložecí podložky.

Xažná síla působící na povrchu podlahy je závislá na typu podlahy a na typu zatížení. Pro vyšší zatížení doporučujeme použít rozložení zátěže pomocí rozložecí podložky.



Obrázek 3: Jízdní dráha by měla být chráněna dvojitou roznášecí podložkou pro rozložení zátěže. Vrstvy těchto podložek by měly být rozloženy, aby se zabránilo tlaku vytvářeným na koncích.

▪ Rozložení zátěže - doporučení

Typ podlahové krytiny	Rozložení zátěže
Reflex M Evolution*	1,000 kg
Proflex M *	1,000 kg
Sportable *	1,000 kg
Multiflex M	1,200 kg

Tabulka 2: Připustné rozložení zatížení pro různé systémy.

*Zatížení musí být rozloženo pomocí roznášecí podložky minimálně 600 x 600mm a tloušťky 25 mm

Upozornění: Pro sportovní podlahy používejte vždy ochranné roznášecí podložky při používání valivé zátěže.

Ochrana podlah během nespportovních akcí

Abyste chránili podlahu při sportovních událostech, doporučujeme použít ochrannou krytinu "Protectiles". Jedná se o kompaktní textilní podlahovou krytinu v dlících o velikost: 2 x 1 m. Další informace získáte na www.tarkett.cz

Flexibilní povrchové úpravy z PVC, jako Touchdown naleznete v nabídce společnosti Tarkett Sports.

POZNÁMKA: Informace uvedené v tomto návodu jsou pouze orientační. Je to výsledek našich znalostí a zkušeností. Musí se brát jako obecné pokyny pro údržbu a nemůže z definice obsahovat skutečná data pro každé zařízení. Proto si vyhrazujeme právo je kdykoli upravit.

Kontaktní detaily na doporučované produkty.

Pro podrobné informace k doporučeným strojům a produktům na čištění sportovních povrchů kontaktujte DEMA DEKOR CZ s.r.o. - www.dema-dekor.cz